

Instrukce pro používání tlakové myčky

Kontakty: *Správce loděnice:* Petr Durec - spravce@yczn.cz - 731 173 786

Prezident klubu: Tomáš Pavka - prezident@yczn.cz - 606 768 407

S myčkou smí pracovat pouze členové klubu nebo osoby pověřené, nezletilí pod dohledem!

1. Nepouštějte myčku dokud není připojena a puštěná voda.

Používejte vždy pouze hadici určenou pro tlakovou myčku!



2. Po spuštění se aktivuje ovládání tlaku na pistoli.



3. Tlačítka „+“ a „-“ můžete přidávat nebo ubírat tlak vody.



4. Nahlaste správci, pokud bude symbol v horní části displeje ukazovat nízký stav baterky.

5. Otáčením koncovky pistole volíte typ trysky

Rotační, plochá, přísávání chemie (pouze speciální nádobka)



6. Po ukončení mytí namotejte opatrně tlakovou hadici na naviják

a přívodní kabel na rukojeť tak, aby nemohlo dojít k rozmotání nebo poškození.



7. Přívodní hadici odmontujte z myčky i z přívodu vody

a „vylejte z ní vodu“ aby nedocházelo tvorbě řasy a následnému ucpávání myčky!

8. Myčku odstavte na určené bezpečné místo.

9. Zacházejte, prosím, s myčkou opatrně a tak, aby nedošlo k jejímu poškození, poškození okolí, nebo ke zranění. Je to elektrické zařízení a pracuje s vodou o vysokém tlaku!!!

Děkujeme za pochopení a přejeeme příjemnou práci s tlakovou myčkou.